

| x                    | Bugaboo Cameleon  | Bugaboo Buffalo  |
|----------------------|---|--|
| Dimensions :         | <p>Largeur : 60<br/> Guidon : 98 à 110cm<br/> Hauteur d'assise : 48cm du sol<br/> dossier : 48cm<br/> Hauteur sous canopy : 48cm<br/> profondeur d'assise 27cm<br/> Pliée : 60 x 100 x 55<br/> Châssis seul : 60 x 100 x 35</p> | <p>Largeur : 60<br/> Guidon : 93 à 110cm<br/> Hauteur d'assise : 58cm du sol<br/> dossier : 48cm<br/> Hauteur sous canopy : 53<br/> profondeur d'assise 23cm<br/> Pliée : 60 x 97 x 37<br/> Châssis seul : 60 x 100 x 25</p> |
| Poids :              | <p>Poussette : 9kg<br/> Homologuée jusqu'à 17kg</p>   | <p>Poussette : 12kg<br/> Homologuée jusqu'à 17kg</p>   |
| Roues et suspensions | <p>Deux pneus en mousse increvables à l'arrière (28cm)<br/> Deux petites roues avec suspensions réglables à l'avant (4 niveaux)<br/> Mode deux roues possible</p>   | <p>Deux gros pneus en mousse increvables à l'arrière (28cm)<br/> Gros pneus increvables à l'avant (24cm)<br/> pas de suspensions en plus.<br/> Mode deux roues possible</p>  |
| Frein                | Au guidon, clip à tirer et bouton pour relâcher.  | Pédale au pied.  |
| Guidon               | <p>Réglable en hauteur, 2 clips de chaque côté.<br/> Poignée mousse.<br/> <br/> Peut basculer<br/> Lanière de sécurité<br/> Pas homologué pour y accrocher un sac</p>   | <p>Réglable en hauteur, 2 clips de chaque côté.<br/> Poignée mousse avec protection en plastique dur pour le pliage.<br/> Pas de mode bascule<br/> Lanière de sécurité<br/> homologué pour y accrocher un sac de 6kg</p>     |
| Panier               | <p>En tissu, 24litres, avec élastique pour le fermer.<br/> Pliage avec panier plein possible.</p>   | Grand panier, 35litres, avec pochettes de rangement  |
| Assise               | <p>Réversible<br/> 3 positions<br/> Appuyer sur les deux ronds de chaque côté pour allonger.<br/> Se pose au sol en mode transat</p>  | <p>Réversible<br/> 3 positions<br/> Tirer une manette au dos pour allonger.<br/> Se pose au sol en mode transat</p>  |
| Barre repose mains   | <p>S'ouvre d'un côté et pivote.<br/> S'enlève complètement</p>  | <p>S'ouvre d'un côté et pivote.<br/> S'enlève complètement</p>   |
| Harnais              | <p>Cousu à l'assise (dur de mettre une chancelière)<br/> Se resserre aux hanches et aux épaules<br/> Coulisse sur l'assise pour régler la hauteur</p>   | <p>Cousu à l'assise (dur de mettre une chancelière)<br/> Se resserre aux hanches et aux épaules<br/> Coulisse sur l'assise pour régler la hauteur</p>  |
| Canopy               | Deux pans + 1 un pan extensible sur les derniers modèles.   | Deux pans + 1 un pan extensible  |
| Pliage               | <p>Se fait en deux parties.<br/> Pliage/dépliage possible à une main.<br/> Châssis non verrouillable quand plié</p>   | <p>Pliage possible en un morceau, peu importe le sens de l'assise.<br/> Pliage/dépliage à deux mains<br/> Châssis non verrouillable quand plié</p>   |
| Nacelle              | <p>Vendue avec la poussette, se fixe par scratches.<br/> Dimensions de couchage : 74x32</p>   | <p>Vendue avec la poussette, se fixe par scratches.<br/> Dimensions de couchage : 76x31</p>  |
| Compatibilité cosy   | <p>Maxi cosi, Cybex, Besafe, BB confort pebble.<br/> Baby safe plus II &amp; Babysafe SHR II</p>  | <p>Maxi cosi, Cybex, Besafe, BB confort pebble.<br/> Baby safe plus II &amp; Babysafe SHR II</p>   |